

# ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЦИФРОВЫЕ AR835, AR885

Руководство по эксплуатации в. 2012-07-04 AMV JNT DVB DSD KMK

AR835



AR885



- Функция учета веса тары.
- Индикация текущего заряда батареи.
- Запоминание максимального показания.
- Автоматическое выключение после 60 секунд бездействия.
- Запоминание до 5 значений по выбору.
- Встроенная рулетка.
- Измерение температуры.
- **Только AR835:** измерение относительной влажности.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	AR835	AR885
Вес, кг (диапазон ± погрешность)	0...25 ± 0,02	0,06...4,9 ± 0,02; 5...20 ± 0,04; 20,1...50 ± 0,1
Температура, °C	-20...60 ± 2	
Влажность, %RH	0...99 ± 3	—
Память	5 значений (ячеек памяти)	
Рулетка, мм	1000	1500
Питание	9В «Крона», 1 шт.	
Размеры, мм	225×84×40	255×88×40
Вес, г	742	945

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Установите батарею в отсек питания.
  - Индикатор батареи  показывает ее текущий заряд.
2. Для включения прибора нажмите кнопку «ON/TARE» на лицевой панели.
3. После включения прибора на дисплее в течение 3 секунд отображается максимальное измеренное значение (индикатор «MAX»).
  - Данное значение определяется и сохраняется автоматически.
  - Для его сброса удерживайте кнопку «ON/TARE» нажатой в течение 7 секунд. На дисплее появится сообщение «CLR».

- **Только AR835** – автоматически с включением прибора начнется измерение относительной влажности. Текущее значение отобразится в нижней части дисплея.
- 4. Для измерения веса поместите взвешиваемый объект на крюк.
  - На дисплее отобразится вес объекта.
- 5. Для выбора единиц измерения веса (кг/фунты) используйте кнопку «KG/LB» (**AR835**) или нажмите и удерживайте кнопку «MODE/RECALL» нажатой в течение 5 секунд (**AR885**).
- 6. Функция учета тары (калибровка нуля): повесьте тару на крюк, нажмите и удерживайте кнопку «ON/TARE» 1 секунду.
  - Прибор осуществит калибровку нуля под текущий вес тары.
  - *Суммарный вес тары и объекта не должен превышать верхний предел диапазона измерения для данной модели.*
- 7. Прибор автоматически выключится после 60 секунд бездействия.
- 8. После стабилизации веса объекта автоматически активируется функция удержания текущего показания на дисплее (появляется инд. «HOLD»).
  - После 20 секунд бездействия функция деактивируется.
- 9. Для выбора температурной шкалы (Цельсия/Фаренгейта): **AR835** – нажмите кнопку «C/F/RH» необходимое число раз, **AR885** – нажмите и удерживайте кнопку «MODE/RECALL» нажатой в течение 5 секунд.
- 10. Для сохранения в память текущего значения веса дождитесь появления на дисплее индикатора «HOLD» и нажмите кнопку «CLEAR/STORE».
  - Значение будет сохранено в первую свободную ячейку памяти, номер которой отобразится в левой части дисплея. Появится сообщ. «STO».
  - *Когда все ячейки памяти заняты, при попытке сохранить новое значение на дисплее отображается сообщение «FUL».*
- 11. Для просмотра данных в памяти нажмите кнопку «MODE/RECALL».
  - Для перехода к следующей ячейке памяти нажмите кнопку еще раз.
  - *Если в памяти нет данных, на дисплее отобразится сообщение «Err».*
- 12. Для удаления всех записей нажмите и удерживайте кнопку «CLEAR/STORE» в течение 5 секунд. На дисплее появится сообщение «CLR».

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Батарея 9В «Крона»	1 шт.
3. Руководство	1 шт.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

**ООО «Торговый дом «Энергосервис»**  
 195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70  
 Тел./факс: (812) 327-32-74, 928-32-74  
 Интернет-магазин: [www.arc.com.ru](http://www.arc.com.ru)  
 E-mail: [arc@pop3.rcom.ru](mailto:arc@pop3.rcom.ru)

Дата продажи:

М. П.