

ПОРТАТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ PS500

Руководство по эксплуатации v. 2015-03-03 DVB

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая точность измерения.
- Низкое энергопотребление.
- Большой, хорошо читаемый ЖК-дисплей.
- 4 различных системы измерения.
- Функция учета веса тары.
- Режим счетчика мелких предметов.
- Автоматическое отключение через 120 секунд.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Min измеряемый вес, г	0
Max измеряемый вес, г	500
Разрешение, г	0,1
Питание	2 батареи AAA (=1,5 В)
Условия эксплуатации	Температура: 0...50°C, Влажность: 10...95%RH



ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



1. Измерительная платформа.
2. ЖК-дисплей.
3. Кнопки управления:
ON/OFF – вкл./выкл.;
TARE/ZERO – вычитание веса тары/
установка нулевого веса;
UNIT – выбор единиц измерения;
PCS – режим счетчика.

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ НА ДИСПЛЕЕ

PCS – режим счетчика., **TARE** – учет веса тары, **ZERO** – нулевой вес, **EEEE** – перегрузка, **LO** – батарея разряжена, **UNST** – положение весов нестабильно, устрани- те вибрацию, **OUTZ** – измерительная платформа была не пуста во время включения.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70

Тел./факс: (812) 327-32-74

Интернет-магазин: ark5.ru

Дата продажи: