

Структура условного обозначения электропневмопреобразователей

ЭП	-	X	X	X	X
Код входного сигнала: «1» – 0-5 мА «2» – 0-20 мА «3» – 4-20 мА					Код климатического исполнения: «1» – УХЛ4.2 «2» – УХЛ4.2 (экспортное) «3» – О4.2 (тропическое) «4» – У1 «5» – У1 (экспортное) «6» – У1 (тропическое)
Код класса точности: «2» – 0,5 «3» – 1,0					
Исполнения по устойчивости к окружающей среде: «1» – обыкновенное «2» – пылеводозащищенное «3» – коррозионностойкое «4» – модульное					