ИЗМЕРИТЕЛИ УРОВНЯ ЗВУКА, ШУМОМЕРЫ AR834 II AR844

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ V. 2015-02-25 АМV-ЈNT-DVB



AR834

AR844

особенности

- Мгновенное (150 мс) и усредненное (1 с) измерения.
- От 4 до 6 диапазонов измерения с ручным или автопереключением.
- 2 типа фильтров: А, С.
- Определение максимальных показаний.
- Регистрация показаний в памяти прибора или на ПК по USB.
- ПО для анализа результатов измерения.
- 2 аналоговых выхода: AR834 – напряжение переменного (AC) и постоянного (DC) тока; AR844 – напряжение переменного тока (AC), ШИМ (PWM).
- ЖК-дисплей с 3¹/₂-разрядным цифровым индикатором.
- Графическая шкала: 1...2 дБ/деление.
- Индикация выхода за верхний/нижний предел диапазона измерения.
- Индикация разряда батареи.
- Автоматическое выключение после 10 минут бездействия.
- Возможность крепления на штатив.

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА И ДИСПЛЕЯ



Элементы прибора:

- 1. Ветрозащитный экран.
- 2. Измерительный датчик.
- 3. ЖК-дисплей.
- 4. Кнопка 🕛 вкл./выкл. прибора.
- Кнопки LEVEL +/▲ и LEVEL-/▼ – увеличение/ уменьшение значения параметра.
- Кнопка MAX/CLOCK определение макс. уровня; настройка даты и времени.
- Кнопка A/C/CLEAR смена фильтра; очистка памяти.
- Кнопка RECORD/FAST/SLOW

 регистрация; мгновенные/ усредненные изм.
- 9. Разъем **РWM/DC OUT** выход ШИМ/U= (DC).
- 10. Разъем USB подключ. к ПК.
- 11. Разъем DC 6V IN для БП.
- 12. Разъем AC OUT выход U~.
- 13. Регулятор для калибровки.
- 14. Резьбовое крепление.



Индикаторы дисплея:

- 1. Диапазон измерения.
- 2. **DATE** отображение даты.
- 3. МАХ опред. макс. уровня.
- 4. **SPL** активность датчика.
- 5. 🖆 батарея разряжена.
- 6. **USB** подключение к ПК.
- 7. **RECORD** регистрация.
- 8. **FULL** память заполнена.
- 9. **dB** единицы измерения.
- 10. А/С выбранный фильтр.
- 11. Измеренное значение.
- 12. **DATE** отображ. времени.
- 13. Графическая шкала.
- 14. **OVER** выход за верхний предел диапазона измерения.
- 15. **SLOW** усредненное измерение.
- 16. **FAST** мгновенное измерение.
- 17. UNDER выход за нижний предел диапазона измерения.

КАЛИБРОВКА ПРИБОРА

Для калибровки прибора используйте стандартный акустический калибратор.

- 1. Настройте прибор: фильтр А; режим FAST; диапазон 60...110 дБ.
- 2. Вставьте микрофон в калибровочное отверстие калибратора.
- 3. Подстройте показания прибора до 94,0 дБ при помощи регулятора.
- 4. Все приборы проходят фабричную калибровку.
- 5. Рекомендуется калибровать прибор 1 раз в год.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подготовка к работе

- 1.1. Установите элементы питания в батарейный отсек, соблюдая полярность.
- 1.2. При появлении на дисплее индикатора 🛋 замените элементы питания.
- 1.3. Также возможна работа прибора от блока питания (=6 В).

2. Настройка даты и времени

- 2.1. Выключите прибор, для этого нажмите кнопку U.
- 2.2. Нажмите и удерживайте кнопку СLOCK, затем нажмите U.
- 2.3. На дисплее появится индикатор DATE и установленная дата.
- 2.4. Для увеличения значения мерцающего разряда на 1 единицу нажмите кнопку LEVEL +/▲, для уменьшения LEVEL –/▼.
- 2.5. Для перехода к след. разряду/параметру нажмите кнопку СLOCK.
- Параметры: год месяц день час минута выход с сохранением.
- 2.6. После задания минут нажмите кнопку СLOCK для выхода (с сохр.).
- Дата и время также могут быть установлены при помощи ПО.

3. Измерение уровня звука

- 3.1. Для включения или выключения прибора нажмите кнопку U.
- Также предусмотрено автовыключение после 10 минут бездействия.
- 3.2. На дисплее появится индикатор **DATE** и установленная дата.
- 3.3. Измерение уровня звука начнется автоматически через 3 секунды.
- На дисплее появятся показания в цифровом и графическом виде.
- 3.4. Подача сигнала на аналоговые выходы осуществляется автоматически.

4. Изменение режимов/параметров измерения

- 4.1. Включите прибор и начните измерение см. р. 3.
- 4.2. Для выбора следующего диапазона измерения нажмите кнопку LEVEL +/▲, предыдущего LEVEL –/▼.
- Для активации автопереключения выберите диапазон 30...130 дБ.
- 4.3. При выходе показаний за верхний предел диапазона на дисплее появится индикатор **OVER**, за нижний индикатор **UNDER**.
- 4.4. Для переключения между мгновенными (FAST) и усредненными (SLOW) измерениями нажмите кнопку FAST/SLOW.
- Если измеряемый звук содержит короткие и неустойчивые скачки, используйте режим FAST (по умолчанию); для измерения среднего уровня звука режим SLOW.

4.5. Для смены типа фильтра нажмите кнопку А/С. По умолчанию установлен А.

- Фильтр А («dBA») соответствует частотной чувствительности человеческого уха при разных уровнях громкости, т.н. «усредненного уха»; фильтр С («dBC») соответствует линейной чувствительности.
- 4.6. Для определения максимального уровня нажмите кнопку МАХ.
 - На дисплее появится индикатор МАХ.
 - Нажмите кнопку МАХ повторно для отмены. Индикатор исчезнет.
 - Режимы/параметры также могут быть настроены при помощи ПО.

5. Регистрация данных во встроенной памяти

- 5.1. Включите прибор и начните измерение см. р. 3.
- 5.2. Для начала регистрации нажмите и удерживайте кнопку **RECORD**.
- 5.3. На дисплее появится сообщение «1» текущий период регистрации.
- 5.4. Для увеличения периода регистрации нажмите кнопку LEVEL +/▲, для уменьшения LEVEL –/♥.
- 5.5. Нажмите кнопку **RECORD** для подтверждения и начала регистрации.
- На дисплее появится мерцающий индикатор **RECORD**.
- 5.6. Для прекращения регистрации нажмите кнопку **RECORD** еще раз.
- 5.7. При переполнении памяти на дисплее появится индикатор FULL.
- 5.8. Для очистки памяти нажмите и удерживайте кнопку CLEAR нажатой, пока на дисплее не появится сообщение CLA.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРУ (ПК)

1. Установка программного обеспечения на ПК

- 1.1. Системные требования:
- Операционная система (OC) Windows 98/ME/2000/XP Home/Pro 32bit.
- Привод CD-ROM или доступ к сети Интернет.
- Свободный USB-порт.
- 1.2. Вставьте диск с ПО в CD-привод (диск поставляется в комплекте). Вы также можете скачать ПО с сайта www.arc.com.ru из раздела «Поддержка/Программное обеспечение» или со страницы прибора.
- 1.3. Запустите файл Setup.exe и следуйте подсказкам на экране.

2. Подключение прибора и запуск приложения

- 2.1. Подключите прибор к ПК, используя USB-разъем.
- 2.2. На дисплее прибора появится индикатор USB.
- Питание прибора может осуществляться от ПК (без элем. пит.).
- 2.3. Запустите приложение VoiceLAB, используя ярлык на рабочем столе или в меню «Пуск».
- 2.4. При успешном подключении в нижней части главного окна приложения (в строке состояния) появится сообщение **Connect OK!**.
- Если этого не произошло, проверьте подключение прибора к ПК.

3. Настройка прибора и приложения

3.1. В верхней части главного окна приложения расположены главное меню и панель инструментов:



• Меню File:

Real Time Measurement, 💹 – начать регистрацию показаний прибора;

Open, 🖏 – открыть ранее сохраненный файл с данными;

Save, 💾 – сохранить данные в файл;

Import Data, 🚳 – загрузить данные из памяти прибора;

Export To Excel, 🚳 – сохранить данные в виде документа Excel;

Printer Setup – настроить принтер; Print Data Sheet, 🛃 – распечатать данные; Exit, 🙋 – выйти из приложения.

- Меню Option: System Setup, 2 – изменить режимы/параметры регистрации; Language > English – сменить язык интерфейса приложения > англ.
- Меню Window выбрать активное окно.
- Меню Help:

VoiceLAB Help, 🗟 – открыть файл справки;

Our Web Site – открыть веб-сайт разработчика приложения;

About, 🧾 – показать текущую версию приложения.

3.2. Для изменения режимов/параметров регистрации выберите команду **Option ► System Setup** или нажмите when the nanenu инструментов:

Software System Setup		_ 🗆 🗙
SPL Unit Setting PC Software Setting Miscellaneous Option		
Measurement Range		
Setup System Time With PC Current Time	MAX Work Mode	
C Fast C Slow		
	Ok Cancel	Apply

- Вкладка SPL Unit Setting параметры измерения (прибор): Measurement Range – диапазон измерения; Setup System Time... – установить дату и время по ПК; MAX Work Mode – определение максимального уровня; Sampling Speed – скорость/время измерения (FAST/SLOW); Weight – тип фильтра (A/C).
- Вкладка PC Software Setting параметры индикации (ПО): Low Alarm – нижняя уставка в дБ; High Alarm – верхняя уставка в дБ; Alarm Sound – включение/выключение звуковой индикации (On/Off).
- Вкладка Miscellaneous Option дополнительные настройки: Company's Name название компании.
- Для сохранения изменений и выхода из меню нажмите OK, для отмены и выхода Cancel, для сохранения (без выхода) Apply.

4. Регистрация и обработка данных

4.1. Для начала регистрации показаний прибора в реальном времени выберите команду **Option → Real Time Measurement** или нажмите **Ш** на панели инструментов:



4.2. Для загрузки показаний из памяти прибора выберите команду **Option ▶ Import Data** или нажмите **№** на панели инструментов:

MeaValue	V Time	Date	-																					_
53	5 A 21:32:47	2006-8-30									Data	Im	port	ted	An	alyz	ing							
53	8 A 21:32:48	2006-8-30			20			3.4			3.1	1	1.1			1.1	1				1.3		1.1	
53	4 A 21:32:49	2006-8-30			20																			
53	5 A 21:32:50	2006-8-30			20																			
56	.3 A 21:32:51	2006-8-30			100																			
53	7 A 21:32:57	2006-8-30			an																			
53	9 A 21:32:58	2006-8-30		8	00																			
54	.2 A 21:32:59	2006-8-30		it c	70																			
64	6 A 21:33:00	2006-8-30		1	60				A															
55	2 A 21:33:01	2006-8-30		ds.	50		~		-/ \		-				-	10.01	-		2 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (12000	
53	7 A 21:32:57	2006-8-30			40																			
53	9 A 21:32:58	2006-8-30			30								1.3											
54	2 A 21:32:59	2006-8-30			20																			
64	6 A 21:33:00	2006-8-30			10																			
55	2 A 21:33:01	2006-8-30			0	1.	1.0	1.1			1					1.1		1					1.1	
53	8 A 21:33:02	2006-8-30			0	2 4	6	8 10	12 1	1 16	18 20	22	24 2	6 28	30 3	12 34	36 3	8 40	42 4	4 46	48 5	0 52	54 58	5 58
	54 A 21:33:03	2006-8-30			_																_			-
			•	BF	Print Gr	aph		Zot	m In	3	Q.Z	oom O	ut	F	leset	Zoom		4		-				
			•				_											-	-					
		100.00										-							-					

- 4.3. Организация и элементы управления обоих окон (п. 4.1, 4.2) похожи:
 - В правой верхней части окна отображаются текущие показания прибора, в правой нижней таблица с зарегистрированными показаниями.
 - В левой части окна расположена область построения графика.
- В нижней части окна расположены индикаторы и кнопки:
- А. Индикаторы:
 Records общее число записей; МАХ максимальное, MIN минимальное, AVG – среднее значения в дБ; Date – дата.
- В. Кнопки управления графиком:

Print Graph – распечатать график; Zoom In/Zoom Out – увеличить/уменьшить масштаб; Reset Zoom – установить масштаб по умолчанию; ⇔/⇔ – сместить график влево/вправо. С. Кнопки управления данными: Start to Measure – начать регистрацию показаний прибора; Stop Measure – закончить регистрацию показаний; Clear – удалить полученные данные; Import – загрузить данные из памяти прибора; Save – сохранить данные в файл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mo	цель	AR834	AR844						
Диапазоны измерения и режим их	Ручной режим	3080, 4090, 50100, 60110, 70120, 80130 дБ	3080, 50100, 60110, 80130 дБ						
переключения	Автомат	30130 дБА; 35130 дБС							
Погрешность; ди	скретность	±1,5 дБ; 0,1 дБ							
Типы фильтра		A, C							
Диапазон частот,	Гц	31,58500	31,58000						
Время измерения	I	Режим «FAST» – 12	5 мс; «SLOW» – 1 с						
Скорость дискре	тизации	20 раз в секунду							
Объем памяти ре	сгистратора	43 690 записей	4700 записей						
Аналоговый	$\mathbf{U}_{\mathbf{A}}(\mathbf{A}_{\mathbf{C}})$	0,707 Vrms/диапазон	~4 Vrms/диапазон						
вых. сигнал;	$0\sim (AC)$	Выходной ими	педанс 600 Ом						
вых. импеданс	U=(DC)	10 мВ/дБ; 100 Ом	_						
ШИМ, коэф. запо	олнения, %	_	Значение в дБ / 3,3						
Погрешность кал	тендаря	±30 секунд в день							
Интерфейс для с	вязи с ПК	USB							
Питание прибора	1	Элементы питания типа АА (1,5 В), 4 шт.							
Время непрерыв	ной работы	20 часов							
Условия работы		0+40°C; ≤ 80%RH							
Размеры, мм; вес	, Γ	183×67×30; 148							
Соответствие ста	ндартам	IEC PUB 651 Type 2, ANSI S1.4 Type 2, ISO 13485 ISO 9001							

комплектация

Наименование	AR834	AR844				
1. Прибор	1 шт.					
2. Ветрозащитный экран	1 шт.					
 Диск CD-ROM с ПО 	1 шт.					
4. Кабель USB	1 шт.					
5. Кабель для аналогового выхода	1 шт.					
6. Элементы питания типа АА	4 шт.					
7. Руководство по эксплуатации	1 шт.					

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.



Параметр	GM1357	DT-8851	DT-8852				
Диапазон	Общий диапазон: 30130	азон: 30130 дБ; число поддиапазонов					
Погрешность	±1,5 дБ ±1,4 дБ						
Тип фильтров	A, C						
Диапазон частот, Гц	31,58000						
Регистратор	_	32600					
	=10мВ/дБ;	мВ/дБ;					
Аналоговые выходы	~0,707 V _{ср. кв.} /диапазон	$\sim 1 V_{\text{cp. KB.}}$	~1 V _{ср. кв.} /диапазон				
Интерфейс	-	U	SB				
Max/min	Max	x Max/min					
Размеры, мм; вес, г	237×70×35; 318	35; 318 278×76×50; 350					